

全自動鉸珩機說明書



FULL AUTOMATIC HORING MACHINE









(一)規格說明



SIRUBA自動鉸珩機是最先進內孔超精密加工領域的尖端設備, 優勢如下:

- ※全機座採用減震性優異的高精度鑄鐵材質FC300&FCD400, 確保機械精密加工更穩定;
- ※主軸運動採用氮氣式的平衡系統, 連接萬向接頭使主軸運動 更穩定;
- ※採用THK高強度的導軌和精密螺桿機構元件,採用全自動強制集中潤滑系統,使機床不易磨損,經久耐用確保機械使用壽命·
- ※先進螺絲的防鬆脫設計, 使機床更穩定;
- ※採用FANUC伺服控制系統和日本SANKYO高精度旋轉工作 臺. 滿足機床多品種加工的柔性要求:
- 兴功率強大的主軸馬達,對大孔徑加工提供強勁動力:
- **司 ※自動尺寸的檢測系統(氣電轉換量測)**, 具備自動檢查、運算、

(一)規格說明

機械設計技術規格

主要設計參數	單位	規格
最大鉸珩直徑	mm	∮3 ~ ∮50
最大鉸珩深度	mm	100
鉸珩刀具數量	pcs	6
主軸最大行程	mm	300
主軸轉速範圍	rpm	0~2000
主軸快速移動速度	m/min	35
主軸端至工作檯距離	mm	400~800
廻轉盤尺寸	mm	∮ 690
廻轉盤型式	0.75kw	電動
廻轉盤工位數	step	8
工作檯旋轉一工位時間	S	2
主軸伺服電機功率	kw	5.5
主軸伺服電機額定轉速	rpm	300~1100
升降伺服電機功率	kw	1.6
升降伺服電機額定轉速	rpm	0~3000
冷却泵電機功率	kw	1.5
精度要求: ①尺寸精度 ±	mm	0.001
②真圓度 ○	mm	0.001
③圓柱度 /○/	mm	0.002
④粗糙度 √	μm	Ra0.2
機台外形尺寸	mm	長3000×寬2240×高2650





(一)規格說明

FANUC智能ROBOT技術規格

尚	反 牌	FANUC					
榜		ROBOT LA Mate 200iD					
控制軸數		6軸					
手腕旋轉中心可達半徑範圍		717mm					
	J1軸	340°/s, 5.93rad/s					
	J2軸	245°/s, 4.28rad/s					
動作範圍	J3軸	420°/s, 7.33rad/s					
(最高速度)	J4軸	380°/s, 6.63rad/s					
	J5軸	250°/s, 4.36rad/s					
	J6軸	720°/s, 12.57rad/s					
機械手腕部可搬運重量		7kg					
T 叶 如 /> =>	J4軸	16.6 N·m					
手腕部允許	J5軸	16.6 N·m					
X #X +11	J6軸	9.4 N·m					
手腕部允許	J4軸	0.47 kg·m²					
負載轉動慣	J5軸	0.47 kg·m²					
皇	J6軸	0.15 kg·m²					
機械手臂整機重量		25kg					










(材質 FC-250)





立柱 機械加工








義大利 **HEXAGON** 三座標檢測儀

三次元檢測

三座標尺寸檢查





双面齒型 皮帶傳動





6軸8工位設計



双膜片彈性聯軸器









双膜片彈性聯軸器

主軸運動平衡系統 (氮氣式)

氣缸萬向接頭





平衡氣缸





SUS-304不鏽鋼線 & 鉸線鉗











工業4.0設計概念






SIRUBA® Sew Reach 機台操作面 視圖

Single -Pass 單沖程鉸珩

FANUC 6軸智能 ROBOT






SMC三點式氣爪



自動上下料盤/料架



②具備自動檢查、運算、修正 功能智能控制儀







4 不良品自動收集區



③自動顯示『不良品數量』





刀具紅外線 監控系統(6軸)




刀具紅外線 監控系統(6軸)




氣壓式 彈性筒夾


①X/Y軸浮動治具





SIRUBA"

SANKYO 8工位 電動式迴轉盤












集中自動潤滑系統

潤滑油脂管路





开磨油溫控制 ±1℃









珩磨油

配電櫃系統







配電櫃空調設備





- •C 成本
- •E 效率
- •Q品質



I.檢測數據

KF-214 (∮ 6.5+0.009 +0.003)	NO.	①尺寸精度± 0.001mm	②真圓度 ○ 1µ	③圓柱度 /○/ 2µ	④粗糙度 √ Ra0.2	
	#1	∮ 6.506	0.22	1.22	0.053	
	#2	∮ 6.505	0.14	0.86	0.042	
f	#3	∮ 6.507	0.22	1.33	0.062	
	#4	∮ 6.506	0.19	1.38	0.076	
	#5	∮ 6.506	0.17	1.11	0.041	
	#6	∮ 6.505	0.19	0.97	0.123	
	#7	∮ 6.506	0.21	1.25	0.048	
	#8	∮ 6.506	0.14	1.27	0.047	
	#9	∮ 6.505	0.25	1.73	0.035	
	#10	∮ 6.506	0.12	1.02	0.036	


MD-41 (∮15+0.003 -0.002)	NO.	①尺寸精度 ± 0.001mm	②真圓 度 o 1µ	③圓柱度 /○/ 2µ	④粗糙度√ Ra0.2
-	#1	∮ 15.001	1.9	2.93	1.962
B	#2	∮ 15.002	1.45	2.16	1.863
	#3	∮15.001	1.07	2.06	1.968
	#4	∮ 15.000	0.93	2.53	1.875
	#5	∮ 15.003	1.88	2.92	1.628
	#6	∮ 15.001	1.30	2.27	1.988
	#7	∮ 15.001	1.50	2.64	1.991
	#8	∮ 15.0 02	1.96	2.47	1.852
	#9	∮ 15.000	1.72	2.33	1.793
	#10	∮ 15.001	1.43	2.58	1.872


KL-208 (\$ 10+0.005 +0.010)	NO.	①尺寸精度± 0.001mm	②真圓度 ○ 1µ	③圓柱度 /○/ 2µ	④粗糙度√ Ra0.2
8	#1	∮10.005	1.5	2.5	0.243
	#2	∮10.007	2.0	3.5	0.155
-	#3	∮ 10.005	1.5	3.0	0.204
	#4	∮10.005	1.5	3.5	0.189
	#5	∮10.008	2.5	2.0	0.165
	#6	∮10.007	1.5	4.0	0.211
NO II	#7	∮10.008	2.0	3.5	0.232
William Constant	#8	∮ 10.006	1.5	2.0	0.265
	#9	∮10.006	1.5	2.0	0.144
	#10	∮10.008	2.0	2.5	0.200

·圓柱度解析圖·


圓柱度平面解析圖

圓柱度3D解析圖












①《尺寸精度±》檢測




















②《真圓度 ○》檢測




















③《圓柱度 /○/》檢測





















④《粗糙度√》檢測















區分	加工工藝	使用 工具		製	程		人力	設備	產量 pcs/8h	<u>產量</u> pcs/11h	
立式珩磨機	珩磨	珩 磨 條	(1) ぱ 粗 珩磨)(2) 【 細 珩磨	粗 鉸珩	(4) 細 鉸珩	2人	2台	250	350	
		保	40s/工程	40s/工程	14s/ 工程	14s/工程					
			合計工時: 108s								
<i>i</i> 4.0 全自	 	電鍍金鋼	<i>i 4.0</i> 全自動鉸珩機			1/3人	1台	900	1260		
動 鉸 珩 機 刀	鉸 珩		30s/cy	cle time						29	

(三)精度及效益分析 目前=人力 2人 → i4.0 =人力 1/3人



pcs/8日(间角前))

(四)精美外型設計

機床外罩左側面





機床外罩正面

機床外罩右側面






(四)精美外型設計









The intelligent factory solution your best is choice



your pest